

# **炒DAKO 取扱説明書**

工事店・電器店様へのお願い この取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

# はじめに

この器具をご使用になる前に、必ず本説明書をよくお読みになり、安 全上の注意事項を充分にご理解ください。

安全に関する事項は、本説明書の「安全上のご注意」または器具本 体に貼付しているラベルの △警告と △注意 のマークによって、特に注 意を引くように表示しています。

△警告 誤って使用しますと、事故により (例) 使用者が重傷を負う危険があ

△注意 誤って使用しますと、使用者が 傷害を受けたり、物的損害の 発生が想定されます。

△警告 △注意 マークの内容を厳守し 安全・快適にご使用ください。

因になります。

使用環境に適合するか否かの判断が

50Hz・60Hz共用です。)

損・不点の原因になります。

困難な場合は、お問合せください。

■安全 Fのご注意

一般通常環境以

湿気の多い所

水気のかかる所

外の所

屋外



火気等の近くでは、使用しないでくださ >>>> い。落下・感電・焼損の原因になりま す。





空調や外気等、風の影響を受ける場所では使用しな いでください。落下・感電・火災の原因になります。



取付けの際は、器具各部にヒビ、割れ、カケ等の異 常がないことをご確認のうえご使用ください。落下の 原因になります。



▲ 警告

火災のおそれあり 器具を布や紙等可燃物で覆ったり、 火気近傍への取付禁止。

確実に行うこと。又、取扱は必ず

落下して怪我(感雷・火災)のおそれあり

落下して怪我のおそれあり

器具本体表示または本説明書に従って施工してくださ い。落下・感電・火災の原因になります。



屋内配線は、本説明書に従って確実に接続してくださ い。接触不良により感電・焼損の原因になります。



配線部品を使用する場合は、破損していないことを 確認のうえ使用してください。落下・損傷の原因にな ります。



取付方向は、器具本体表示または本説明書に従って 正しく施工してください。感電・火災・ケガの原因にな ります。



被照射面までの距離は、器具本体表示または本説明 書に従って施工してください。被照射物の変質・変色 または火災の原因になります。



木ネジによる器具取付けは下記のように行ってくださ い。誤った施工をしますと、落下の原因になります。

取付部の強度が弱い場合には、補強材で補強し てください。

取付部、補強材の材質は、杉、またはこれと同等以上の強 度を有するものをご使用ください。

取付部、補強材へのネジ埋込み寸法は、20mm以上となる ように取付けてください。

器具は補強材の板目、柾目面に取付けてください。 既に使用されたネジ穴の再利用は、しないでください。



因になります。

の原因になります。

下の原因になります。




器具の改造、部品の変更は行わない

でください。落下・感電・火災等の原

濡れた手で器具を操作しないでください。感電・故障

カバー、グローブ、枠、飾り等の着脱は、器具本体表

示または本説明書に従って確実に行ってください。落





三相四線、単相三線式の配線下で使用する場合に は、負荷のバランスをとり、ブレーカーは中性線が他 相線路より後に遮断される仕様のものをご使用くださ

交流電源をご使用ください。また、電源周波数は器具

銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原

因になります。(インバータおよび白熱灯器具は

電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されて

いる電圧 ±6% 内でご使用ください。ランプ寿命が短く

なるほか、部品が過熱し感電・火災の原因になります。

この器具は、一般通常環境本説明書用語欄参照)

の屋内天井直付専用器具です。下記の使用環境・条

件では、使用しないでください。落下・感電・火災の原

浴室

壁面

床面

サウナ風呂

傾斜天井



いでください。高調波と過度の電圧変動により、焼


サウナ風呂

# **^**





煙・臭いなどの異常を感じたら、すぐに電 源を切ってください。感電・火災の原因 電 になります。 工事店 お買い上げの販売



感電の原因になります。

焼損の原因になります。

# **外** 注



電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に 従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は 法律で禁止されています。

器具に他の荷重をかけないでください。落下・感電・

器具を布や紙等の可燃物で覆わないでください。また、

燃えやすい物を近づけたり、異物を差込んだりしない

安全機構が付加されている場合は、必ず使用してくだ

ランプ交換やお手入れの際は、電源を切ってください。

でください。落下・感電・火災の原因になります。

さい。落下・感電・火災の原因になります。



器具銘板と梱包ケース、および本説明書の品番が一 致しているか確認してください。



器具、部品の取付け状態および点灯状態に異常が ないことを確認のうえご使用ください。落下・感電・火 災の原因になります。



器具や部品の取扱いは丁寧に行ってください。落下・ 破損の原因になります。



ランプの取扱いは丁寧に行ってください。特に着脱の 際は、ランプホルダーやランプ支持バネ等で強く弾か ないでください。ランプの落下・破裂・破損の原因に なります。



ランプをソケットに装着する際は、器具本体表示また は本説明書に従って確実に行ってください。焼損・不 点の原因になります。



照明器具には寿命があり、照明器具の取り替え時期 の目安は、通常の使用状態においては、約8~10年で す。外観に異常がなくても内部の劣化が進行していま す。点検・交換をお勧めします。

器具本体表示または本説明書に従って、6ヵ月に1回定期的に 保守、点検を行ってください。また、3~5年に1回は有資格者 に点検を依頼してください。点検を行わずに長時間使用します

と、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

一般的な使用条件に比べて周囲温度が高い場合、点灯時間が 長い場合は、寿命が短くなります。 使用条件は周囲温度30 1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1 解説による。)



点灯中や消灯直後のランプや器具は高温になってい ますので、手を触れないでください。火傷の原因にな ります。

# **/** 注



部品交換の際は、器具本体表示または本説明書に 記載されたもの以外は、使用しないでください。落 下・感電・火災の原因になります。



黒化したり、チラツキがでたランプは、新しいものと交 換してください。焼損の原因になります。



器具、ランプの汚れは、乾いた布等◆ で拭き取ってください。水洗いをしま ✔ すと、感電・故障の原因になります。



# ■用

一般诵常環境

- 下記のような場所を除いた環境をさします。
- 1.周囲温度が20±15 を超える場所。
- 2.粉じんが多い場所、振動が激しい場所、水中、機械、家具内。
- 3.可燃性ガス、腐食性ガス等の発生する場所。(炭鉱内、海岸地区、温 泉地区、重工業地区等)
- 4.器具取付面に結露が発生する場所、手術室等の無菌室。

保管の際は下記の要領で行ってください。

購入時と同じ状態で梱包してください。

梱包ケースは、ケース表示に従い、正しい方向で保管してください。

梱包ケースの上に物を置かないでください。

梱包ケースに局部的な外圧をかけないでください。

常温 20±15 ) 常湿 65±20% の場所に保管してください。

# ■糜 棄

使用済の照明器具は、所轄の地方自治体が定めた方法にもとづき、適 正に処理してください。なお、廃棄の際にはケガをしないよう手袋等をご 使用ください。

# ■商品についてのご相談・お問合せ

商品のお問い合わせ、修理、アフターサービスのご相談は、器具本体に 貼付している器具銘板で品番をご確認のうえ、お買い上げいただきました 販売店、工事店、もしくは下記の相談窓口までご連絡ください。

相談窓口	商品についてのご相談	修理・アフターサービスのご相談 (ダイコーエンジニアリング株式会社)		
北海道地区	TEL( 011 )561-8067	TEL( 011 )561-8152		
東北地区	TEL( 022 )284-5611	TEL( 022 )284-5611		
東京地区	TEL( 03 )5600-7806	TEL( 03 )5600-3445		
埼玉地区	TEL( 048 )652-1015	TEL( 048 )654-0261		
横浜地区	TEL( 045 )941-6310	TEL( 045 )941-6331		
中部地区	TEL( 052 )821-6276	TEL( 052 )821-7105		
関西地区	TEL( 072 )965-3427	TEL( 06 )6731-1286		
中四国地区	TEL( 082 )247-6711	TEL( 082 )246-2162		
九州地区	TEL( 092 )531-3164	TEL( 092 )531-4744		

電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。(平成19年4月1日現在) 本社 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 3-2-7 高麗橋ビル TEL(06)6222-6240(代)

(裏面もご覧になって正しくご使用ください。)

DSH-2067XW • 2067XS • 2067XT

### 屋 内

天井直付専用器具

111-07-2067XWB

### ■仕 様


屋内天井直付専用器具です。 木ネジ 2本 取付専用器具です。 可動範囲 垂直方向90°水平方向350°

品	番	DSH-2067XW·2067XS·2067XT		
適合ランプ(別売)		CDM-R 35W PAR20×1灯 E26		
	100/200V	DP-53277C (インバータ)		
	100V	DP-51300 (ボックス付)		
適合安定器 (別売)		DP-51302 (ボックスなし)		
	200V	DP-51301 (ボックス付)		
		DP-51303 (ボックスなし)		
器具重量		約0.7Kg		
電源接続		口出し線		

#### 谪合安定器定格


~							
品 番	インバータ(ボックス付)		ボックス付		ボックスなし		
	畓	DP-53	3277C	DP-51300	DP-51301	DP-51302	DP-51303
入力電圧(V)		100V	200V	100V	200V	100V	200V
ランプ消費電力		38W					
カ	率	高力率					
λ力電法	始動時	0.46A	0.24A	0.64A	0.32A	0.64A	0.32A
入力電流	安定時	0.46A	0.24A	0.58A	0.29A	0.58A	0.29A
入力電力		45W	44W	54W			
二次電圧		300V		230V			
二次短約	洛電流 1.5A		0.68A				
無負荷入	力電流	0.12A	0.1A	1.0A	0.5A	1.0A	0.5A
重	量	0.6kg		4.5kg		3.0kg	
電源接続端子		子台 口出し線					
最大延長距離 3m		10m					

# ■各部の名称



# ■付属部品■■■取付寸法





# ■配線方法

電源電圧、周波数の確認をしてください。

断熱施工はできません。

1分岐当たりの灯数は、配線の許容電流を考慮してお決めください。 安定器を2台以上まとめて設置する場合は、安定器の幅以上の間隔 をあけて、通風よくしてください。

安定器の設置部分を除く外郭が、造営物、ダクト等に触れないように施工してください。

万一、電線の絶縁体にナイフ等の傷がついた状態で使用されますと、 高圧パルスにより、電線が焼損する場合がありますので、絶対に使用 しないでください。

通電状態で絶対電線には触れないでください。 電線に高電圧が発生 しています。

電気設備技術基準に従って工事し、必ずD種(第三種)接地工事も行ってください。


安定器二次側の接続および延長は、600Vビニル絶縁電線または同等以上の電線を使用してください。

放電灯は点灯(放電)開始後完全点灯するまでに時間がかかります。 また消灯後すぐ再点灯する場合は、約5秒後に電源を再投入してください。この際、ランプの温度が下がるまで高圧パルスが加わっても点灯しません。

# ■取付方法


#### 1.取付座の取外し

フランジ取付ナッド(2個*)*を ゆるめ、フランジから取付 <sup>取付座 へ</sup> 座を取外してください。



#### 2.取付座の取付け


取付座の電源穴に安定器 二次側配線を通し、木ネジ (2本)で天井面又は壁面の 補強材のある位置に取付 けてください。



#### 3.電源の接続


安定器二次側の配線と口出し線を圧着スリーブで確実に接続してください。

接続後、必ずビニールテープで10巻以上の絶縁処理を施してください。アースネジを使用して、必ずD種、第三種、接地工事を施してください。



#### 4 フランジの取付け

フランジを取付座にセットし、フランジ取付ナット(2個 )で確実に締め付け、固定してください。



#### 5.ランプの取付け

ランプ( 別売 )をソケットに合わせて確実にねじ込んでください。



#### 6 使用前の確認

取付状態、点灯状態を確認してください。

#### 7 .ご使用方法

点灯、消灯および切替は、壁スイッチで操作してください。 可動範囲 垂直方向90°

水平方向350°

照射方向を設定する際は、無理な力を加えないでください。ストッパー 機構が壊れ、事故の原因になります。

### ■おことわり

取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。取付面の乾燥が 不充分ですと、器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原 因になります。

器具に殺虫剤等をかけないでください。カバー、グローブ等の落下・変質・変色の原因になります。

ランプの取扱いは、ランプのケース表示に従い、正しく行ってください。

# ■保守・点検■

1. 6カ月に1回程度、清掃および点検を行うことをおすすめします。 点検は、次の項目にもとづいて行ってください。

#### (1)点検事項

正常に点灯しますか。

スイッチは、正常に切替りますか。

天井との取付け部、各部品の合わせ目に異常なガタつき、ゆるみは ありませんか。

可動部は異常なく動作しますか。

異常な臭い、音、発熱はありませんか。

ガラス、プラスチック部品等に、ヒビ、割れ、変形等が発生していませんか

不明な点および異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または当社もよりの支店にご相談ください。

#### (2)清掃

器具やランプにホコリがつくと、明るさを損なうばかりでなく、器具自体の 寿命を短くします。

清掃箇所	清掃方法	
金属メッキ処理 金属塗装処理	傷つきやすい部分ですから、柔らかい布で1~2回軽く拭いてください。	
アクリル プラスチック	30 ~40 の薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようによく水洗いをしてそのまま乾かしてください。 乾いた布で拭くと静電気が生じ、ホコリがつきやすくなります。( 但し、金属部は除く )	
木・竹・籐 布・和紙	こまめにハタキや柔らかいハケ、ブラシでホコリを落とし、目の細かい柔らかな布で軽く拭いてください。	
ガラス	中性洗剤またはスプレー式ガラスクリーナーを使用し、スポンジ等で水洗いの後、自然乾燥してください。 消しグローブは素手で触ると指紋がつきます。 ゴム手袋等を使用してください。	

ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等は使用しないでく ださい。

#### 2. 異常時の処置

定期点検により発見された不具合のうち、消耗部はランプ、電池等)交換部はパネル、パッキン等)は、速やかに販売店、工事店にご相談のうえ、適合品と交換してください。

また、安定器、配線部品等は、定格電圧、常温、1日当たり10時間使用を想定した場合、約8~10年が交換の目安です。新規の器具と交換するか、または当社もよりの支店にご相談ください。

(裏面もご覧になって正しくご使用ください。)